

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

Säkerhet, prestanda och pålitlighet har varit högsta prioritet vid design av din trädtrimmer/röjsåg.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Grästrimmern/busktrimmern är endast avsedd att användas av vuxna som har läst och förstått instruktionerna och varningarna i denna manual och vilka kan anses ansvariga för sina handlingar.

Produkten är enbart avsedd för utomhusbruk på väl ventilerade områden. Av säkerhetsskäl ska båda händerna användas för korrekt manövrering av produkten.

Produkten som är utrustad med ett trimmerhuvud med träd (och lämpligt skydd) är avsedd för att skära långt gräs, ogräs med mjuka stjälkar och liknande växtlighet på eller över marknivån. När produkten är utrustad med Tri-Arc™-blad (och adekvat skydd) kan den även klippa buskar. När den är utrustad med sågbladet (och adekvat skydd) kan den även klippa mindre träd.

Klipplanet bör vara parallellt med marken. Produkten ska inte användas för att kapa eller trimma häckar, buskar eller annan vegetation där skärplanet inte är parallellt med marknivån.

### ⚠ VARNING

För att minska risken för skador måste användaren läsa, och förstå användningsmanualen.

### ⚠ VARNING

Försök inte använda produkten innan du noggrant har läst och helt förstått alla instruktioner och säkerhetsregler som finns i den här bruksanvisningen. Om du inte följer alla instruktion kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskadorna. Spara denna användarhandbok och läs den med jämna mellanrum för fortsatt säker användning; lär andra personer som ska använda den här produkten hur den fungerar.

### ⚠ VARNING

Produkten är inte avsedd för användning av barn eller personer med fysiska, mentala eller emotionella funktionshinder. Barn ska alltid övervakas så att de inte leker med produkten.

## LÄS ALLA ANVISNINGAR

### ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- För din egen säkerhet: läs och förstå alla instruktioner innan produkten används. Följ alla säkerhetsanvisningar. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan förorsaka allvarliga kroppsskador eller stora materiella skador.
- I vissa regioner finns regleringar som begränsar användning av produkten. Ta kontakt med lokala myndigheter för information.
- Låt inte barn eller icke utbildade personer använda produkten.
- Starta och kör aldrig motorn i ett tillstängt eller dåligt ventilerat utrymme; inandning av ångor kan döda.
- Rensa upp på arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Avlägsna alla föremål som kan kastas ut från eller trassla in sig i trädhuvudet eller bladet, t.ex. stenar, glasskärvor, spikar, ståltråd eller snöre.
- Använd alltid ögon- och hörselskydd vid användning av produkten. Skyddshjälm ska användas på platser där det finns risk för fallande föremål.
- Hörselskydd kan begränsa användarens möjlighet att höra varningsljud. Var extra uppmärksam på eventuella risker i och kring arbetsområdet.
- Använd grova långa byxor, halksäkra skyddsskor och arbetshandskar. Bär inte löst sittande kläder, korta byxor eller smycken. Ha skor på fötterna.
- Fäst långt hår över axelhöjd för att undvika att det fastnar i rörliga delar.
- Håll alla åskådare, barn och husdjur på minst 15 meters avstånd. Stoppa produkten om någon kommer i närheten.
- Använd inte produkten om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
- Använd endast i god belysning. Användaren måste ha fri överblick för att kunna identifiera eventuella risker.
- Bibehåll ett bra fotfäste och bra balans. Sträck dig inte. Om du sträcker dig kan du tappa balansen eller utsättas för varma ytor.
- Håll alla kroppsdelar borta från rörliga delar.
- Vidrör inte området runt ljuddämparen eller produktens cylinder, eftersom dessa delar blir heta vid användning.
- Stäng alltid av motorn innan du gör några inställningar.
- Rök inte när du blandar bränsle eller fyller på bränsletanken.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

- Blanda och förvara bränsle i en behållare som är avsedd för bränsle.
- Blanda bränslet utomhus där det inte finns några gnistor eller öppna lågor. Torka upp eventuellt bränslespill. Förflytta dig 9 m (30ft) bort från påfyllningsstället innan motorn startas.
- Stanna motorn och låt den svalna innan påfyllning av bränsle eller förvaring.
- Innan du transporterar maskinen i bil så ska motorn svalna, bränsletanken tömmas och maskinen fästas så att den inte rör sig.
- Stoppa motorn och se till att alla rörliga delar har stoppat före:
  - service
  - att lämna produkten utan tillsyn
  - rengöring av produkten
  - byte av tillbehör
  - ta bort blockeringar
  - efter att ha slagit i något skall man kontrollera ev. skador
  - kontrollera ev. skador om produkten börjar vibrera onormalt
  - Underhåll
  - Ta bort bladet
  - Installera bladet

### ⚠ VARNING

Använd aldrig skärenheter eller tillbehör som inte har specificerats av Ryobi i denna bruksanvisning. Detta inkluderar användning av svängkedjor av metall i flera delar och ledade skärblad. Dessa enheter är kända för att brytas sönder under användning och utgör en hög risk för att användaren eller andra närvarande personer skadas allvarligt.

### ⚠ VARNING

#### Inspektion efter att produkten tappats eller utsatts för stötar

Kontrollera produkten noggrant för att identifiera eventuella skador på den. Skadade delar skall repareras ordentligt eller bytas ut av en auktoriserad servicefirma.

### SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR TRÄDTRIMMER

- Byt ut tråd huvudet om det är sprucket, bitar har lossnat eller om det är skadat på något sätt. Kontrollera att tråd huvudet och bladet är korrekt monterade och

säkert fastsatta. Om du inte gör det kan du orsaka allvarlig skada.

- Undvik användning på vått gräs.
- Gå inte baklänges när produkten används.
- Gå. Spring aldrig.
- Det lilla bladet som sitter på skärinsatsens skydd är till för kapning av den nya utökade trådlängden till korrekt längd, för säker och optimal prestanda. Bladet är mycket vasst, undvik beröring, speciellt vid rengöring.
- Säkerställ alltid att ventilationshålen är öppna och fria från smuts.
- Kontrollera före användning och efter påverkan att det inte finns några skadade delar. Kontrollera skäransordningen så det inte finns sprickor eller andra skador. En defekt omkopplare eller någon del som är skadad skall repareras ordentligt eller bytas ut hos en auktoriserad servicefirma.
- Se till att huvudtillbehöret är korrekt installerad och ordentligt fäst.
- Se till att alla skydd, avisare och handtag sitter fast ordentligt
- Modifiera inte maskinen på något sätt, det kan öka risken för skador på dig själv eller andra.
- Använd enbart tillverkarens reservtråd för skärhuvudet. Använd inga andra skärtillbehör.
- Använd aldrig produkten utan att skärinsatsens skydd sitter på plats och är i gott skick.
- Se till att ha ett fast grepp om båda handtagen när produkten används. Trimmerns huvud skall hållas under midjehöjd. Klipp aldrig med tråd huvudet högre än 76 cm över marken.

### SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR BUSKTRIMMER

- Utöver riktlinjerna ovan bör följande instruktioner beaktas när produkten används i busktrimningsläge.
- Använd grova arbetshandskar vid montering och demontering av bladen eftersom dessa har vassa kanter.
- Försök inte att vidröra eller stoppa bladet när det roterar.
- Ett rörligt blad kan orsaka allvarliga olyckor. Behåll ordentlig kontroll över produkten med hjälp av båda händerna ända tills bladet helt har slutat rotera.
- Byt ut alla blad som har blivit skadade. Kontrollera alltid att bladet är korrekt monterat och fastsatt innan användning.
- Använd endast tillverkarens ersättande Tri-Arc™ eller sågblad. Använd inga andra skärtillbehör.



## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

- Kapa aldrig något material med en diameter över 13 mm med Tri-Arc™-bladet och inget med en diameter över 40 mm diameter med sågbladet.
- Din busktrimmer är utrustad med en sele. Justera försiktigt selen så att den sitter skönt. Selen bär upp vikten av produkten på din högra sida.
- Ta reda på snabbkopplingsmekanismen och testa den innan du börjar använda maskinen. Korrekt användning av den kan förhindra allvarliga skador i nödfall. Bär aldrig ytterligare kläder över selen eller på annat sätt begränsa åtkomsten av snabbkopplingsmekanismen.
- Täck bladet med bladskyddet innan du förvarar eller transporterar enheten. Ta alltid av bladskyddet innan enheten används. Om det inte tas bort kan bladskyddet kastas iväg när bladet börjar snurra.
- Var extremt försiktig när du använder blad med produkten. Bladslag är den reaktion som sker när det roterande bladet slår mot något som det inte kan skära. Denna kontakt kan få bladet att stanna en kort stund och plötsligt "kasta" iväg enheten från föremålet som det träffade. Detta återkast kan vara så kraftigt att användaren kan tappa kontrollen över enheten. Återkast kan uppstå utan förvarning om bladet hakar i, stannar eller fastnar. Det uppstår oftare på ställen där man inte kan se det man skär.
- För att det ska vara enklare och säkrare ska du skära grenarna från höger till vänster. Om ett oväntat föremål eller träbit stöts på kan det minimera bladets slagreaktion. Båda händerna måste alltid användas för att kontrollera den här produkten.

### KVARSTÅENDE RISKER

Även om produkten används enligt instruktionerna går det inte att eliminera alla eventuella riskfaktorer. Följande risker kan uppkomma under bruk och användaren ska vara extra uppmärksam för att undvika följande:

- Skador orsakade av kontakt med skärbladen
  - Se till att bladskydden alltid sitter på när produkten inte används. Håll alltid händer och fötter på säkert avstånd från bladen.
- Skada orsakad av vibration.
  - Använd alltid rätt verktyg för arbetet, håll ordentligt i handtagen och begränsa arbetstid och exponering.
- Hörselskada orsakad av oljud.
  - Använd hörselskydd och begränsa exponeringen.
- Ögonskador på grund av kringkastade föremål.
  - Använd alltid lämpligt ögonskydd.
- Det kan förekomma kast när du använder röjtrimmern.
  - Säkerställ fullständig kontroll genom att använda

båda händerna på det avsedda handtaget. Läs och följ anvisningarna i denna manual för att minska slagrisken.

- Skador genom fallande föremål.
  - Bär huvudskydd vid risk för fallande föremål.

### RISKMINSKNING

Det finns rapporter om att vibrationer från handhållna verktyg kan bidra till ett tillstånd som kallas Raynauds syndrom för vissa personer. Symptomen brukar vara att det sticker i fingrarna och att de domnar bort; fingrarna kan också bli vita, särskilt vid kyla. Årftliga faktorer, kyla och fukt, diet, rökning och arbetsrutiner tros alla bidra till att orsaka dessa symptom. Det är för tillfället okänt om vibrationer, eller långvarig exponering för vibrationer, överhuvudtaget bidrar till symptomen eller sjukdomen. Det finns förebyggande åtgärder som du kan vidta för att försöka minska vibrationernas påverkan:

- a) Håll dig varm när du arbetar i kallt väder. Använd handskar för att hålla händer och handleder varma under användning. Kyla har rapporterats som en viktig del i utvecklandet av Raynauds syndrom.
- b) Träna och rör på dig efter varje användningstillfälle för att öka blodcirkulationen.
- c) Se till att maskinen är korrekt placerad i önskat arbetsläge före den startas.
- d) Begränsa tiden du utsätter dig varje dag. Ta ofta pauser från arbetet.
- e) Upphör omedelbart om du upplever några av dessa symptom och uppsök din läkare.

### ⚠ VARNING

Risk för person- eller slitageskador vid användning av verktyget under lång tid. Om verktyget används under längre perioder krävs regelbundna pauser.

### TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Stoppa produkten och låt den svalna före transport eller förvaring.
- Ta bort allt främmande material från produkten.
- Om ett skärblad har monterats, täck det med ett bladskydd.
- Töm ut allt bränsle från tanken i en behållare som är godkänd för bensin. Kom ihåg att sätta tillbaka och ordentligt dra åt bränsleblandningslocket.
- Kör motorn tills den stannar. Detta kommer att



## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

avlägsna all bränsleblandning som annars kan stagnera och lämna kvar en klabbig beläggning i bränslesystemet.

- Förvara den svalt och välventilerat på en plats där barn inte kan komma åt den. Förvara på avstånd från frätande medel, t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.
- Förvara den inte utomhus.
- Vid transport av produkten ska den säkras mot rörelser eller fallande för att förhindra personskador eller att produkten skadas.
- Bär eller transporterera aldrig produkten när den är igång.
- Följ alla lagar och förordningar beträffande säker förvaring och hantering av bensin.

**Korttidsförvaring**

Följ förvaringsinstruktionerna nedan om du inte räknar med att använda produkten på minst en månads tid.

- Stoppa maskinen och låt den svalna före transport eller förvaring.
- Ta bort allt främmande material från produkten.
- Om ett skärblad har monterats, täck det med ett bladskydd.
- Förvara den svalt och välventilerat på en plats där barn inte kan komma åt den.
- Förvara på avstånd från frätande medel, t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.
- Förvara den inte utomhus.















**SYMBOLER**

Vissa av de följande symbolerna kan användas på ditt verktyg. Studera dem noggrant och lär dig dess betydelse. Korrekt tolkning av dessa symboler gör användning av produkten säkrare och bättre.

	Säkerhetsvarning
	För att undvika allvariga personskador ska du inte försöka att använda den här produkten innan du noggrant har läst igenom och förstått anvisningarna i användarhandboken.
	Se upp med kringkastade eller flygande föremål. Håll alla personer i närheten (speciellt barn och djur) minst 15 m bort från arbetsområdet.
	Den här enheten är inte avsedd för användning med ett sågtandat blad.

	Rotationsriktning och maximal hastighet hos skafvet för klipptillbehör.
	Bär halkskyddade säkerhetsskor när du använder den här utrustningen.
	Används halkfria, grova skyddshandskar.
	Var uppmärksam på slag från bladet.
	Använd alltid ögon-, hörsel- och ansiktsskydd.
	För att minska risken för skador ska kontakt med varma ytor undvikas.
	Håll händerna borta från bladen.
	Håll händerna på avstånd från sågbladen.
	För att minska risken för skador ska kontakt med varma ytor undvikas.
	Använd blyfri bensin avsedd för bilar med ett oktannvärde på 91 ((R+M)/2) eller mer.
	Använd 2-taktsolja för luftkylda motorer.
	Blanda bränsleblandningen noggrant och före varje påfyllning
	Detta verktyg uppfyller alla standarder i de EU-länder där det kan köpas.
	EurAsian överensstämmelsesymbol
	Ukrainskt märke för överensstämmelse
	Tri-Arc™-blad
	Tändningsströmbrytare: 0 = Stanna, I = Kör
	Tryck in och släpp upp PRIMERGUMMIT helt och hållet 10 gånger.
	Dra i startgreppet för att starta motorn.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

	Krama gashandtaget för att köra.
	För att starta en kall motor för hand:
	För att starta en varm motor för hand:
	För att starta en kall motor med elstartmotor:
	För att starta en varm motor med elstartmotor:
	Rotationsriktning för handtag
	Garanterad ljudnivå är 112 dB.
	Choke stängd
	Choke öppen
	Dra Snobblossningsflik
	När snörspolen monteras på skärnanordningen ska denna symbol vara synlig för operatören.
	Lås
	Lås upp
	Stoppa produkten.

## BESKRIVNING

1. Motortoppen
2. Remhänge
3. Cykelstyre
4. Axel
5. Skydd för skärinsatsen
6. Tri-Arc™-blad
7. ReelEasy™-grässtrimmerhuvud
8. Låsknopp för cykelhandtag
9. Snobblossningsflik
10. Regel
11. Monteringsfäste
12. Skruv

13. Servicenyckel
14. Insatsnyckel (5 mm)
15. Hål i växellåda
16. Hål i den övre flänsbrickan
17. Övre flänsbricka
18. Bladbricka
19. Böjd bricka
20. Växlingshuvud
21. Kombinationsnyckel
22. Drivkontakt
23. Trådhuskäpa
24. Fjäder
25. Sexkantsbult
26. Rulle
27. Vred
28. Trådhuslock
29. Bästa klippområde
30. Farligt klippningsområde
31. Rotationsriktning hos skäraren
32. Tändningsströmbrytare
33. Avtryckare med hastighetsreglage
34. Avtryckarlås
35. Avtryckarinterlock
36. Primergummi
37. Chokespak
38. Tri-Arc™-bladskydd
39. Luftfiltervred
40. Luftfilterlock
41. Filter
42. Sele
43. Sägblad
44. Sägbladets skydd
45. Sägbladets protector
46. Flatbricka
47. Knivmutter
48. Gräsavvisare
49. Bladskydd
50. Skyddets skruv
51. Startstycke
52. Elstartmotor
53. F/R-knapp
54. Startstyckets axel
55. Axelhål på motorn
56. Omkopplingsknapp

## MONTERING

## UPPACKNING

Den här produkten kräver montering.

- Ta försiktigt ur verktyget och tillbehören ur kartongen. Kontrollera att alla föremål som står med på packsedeln finns med.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

- Undersök verktyget noggrant och se till att inga skador har uppstått under frakten.
- Kasta inte bort förpackningsmaterialet förrän du har kontrollerat och provat produkten.

### PACKLISTA

- Grässtrimmer/buskrimmer
- ReelEasy™-grässtrimmerhuvud
- Skydd för skärinsatsen
- Tri-Arc-blad
- Sele
- Användarhandbok
- Motorolja
- Kombinationsnyckel
- Servicenöckel
- Insatsnyckel (5 mm)
- RBC52FSBOS: Sägblad
- RBC52FSBOS: Sägbladets skydd

### ⚠ VARNING

Om några delar är skadade eller saknas, använd inte denna produkt innan delarna har bytts ut. Att inte följa denna säkerhetsvarning kan leda till allvarlig kroppsskada.

### ⚠ VARNING

Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör till den som inte är rekommenderade för denna produkt. Sådana modifikationer anses som felanvändning och det kan resultera i en farlig situation som kan leda till allvarlig personskada.

### ⚠ VARNING

Fäst eller justera aldrig några tillbehör medan huvudet är igång. Om du inte stänger av motorn kan det leda till allvarliga personskador.

### ⚠ VARNING

Säkerställ att alla knoppar och fästen är fullt åtdragna innan utrustningen tas i drift. kontrollera regelbundet att den sitter fast ordentligt när den används, för att undvika allvarliga skador.

### STÄLLA IN HANDTAGET

Se bild 2.

1. Lossa vredet.
2. Lyft och rotera handtaget till önskat läge. Se till att justeringspilarna är justerade.
3. Dra åt vredet ordentligt.

**ANMÄRKNING:** Produkten har en inbyggd mikro-omkopplare som avaktiverar motorn om vredet inte är fullständigt åtdraget och justeringspilarna inte är korrekt justerade.

### ⚠ VARNING

Kontrollera regelbundet att vredet är åtdraget för att undvika allvarlig skada.

### MONTERA SELEN

Se bild 3.

1. Koppla ihop remmen på selen med remöglan.
2. Justera axelremmen till balanserat läge där blad- eller skärtillbehör hänger 100 till 300 mm ovanför marken.

**ANMÄRKNING:** Använd alltid selen tillsammans med produkten.

**ANMÄRKNING:** Dra kraftigt i snabbkopplingsfliken för att snabbt koppla loss produkten från selen.

### MONTERA SKYDDET FÖR SKÄRINSATSEN

Se bild 4.

1. Sätt fast skyddet för skärinsatsen på monteringsfästet och para ihop skruvhålen på skärinsatsens skydd med skruvarna på monteringsfästet.
2. Dra åt skruvarna.

### ⚠ VARNING

När tråd huvudet används måste gräsdeflektorn vara monterad på knivskyddet. Se bild 24. När man använder buskskäraren måste gräsdeflektorn tas bort från knivskyddet. Se bild 23.

### ⚠ VARNING

När du använder sågbladet måste sågbladets skydd vara fastsatt i monteringsfästet.

**Svenska (Översättning från originalinstruktioner)****INSTALLERA REELEASE™ LINE TRIMMER HEAD**

Se bild 5.

1. Stäng av motorn.
2. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Vrid bladmuttern medurs för att ta bort den.
3. Ta bort bladmuttern och bladets bricka från kopplingsskaftet.
4. Öppna ReelEasy™ Line Trimmer Head genom att trycka på spärrarna på respektive sidor. Innehållet i trimmerhuvudet är fjäderspönt så håll den andra handen över trimmerhuvudet när du trycker på spärrarna.
5. Ta bort skyddet för trimmerhuvudet, tryckknappen och trådrollen.
6. Montera den kupade brickan. Montera drivkopplingen i kopplingsaxeln. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Använd kombinationsnyckeln för att vrida drivkoppling motsols och dra åt ordentligt.
7. Dra åt skruven. Placera trådhusets hus på drivkopplingen. Se till att skyddet sitter ordentligt.
8. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Sätt i brickan och sexkantsbulten i drivkopplingen. Med hjälp av en skruvnyckel vrider du sexkantsskruven motsols och spänner den ordentligt.
9. Montera tillbaka spolen. Försäkra dig om att symbolen för "rakt skaft" syns.
10. Sätt tillbaka tryckknappen genom att trycka fast den mitt i trådrollen.
11. Sätt tillbaka trimmerhuvudskyddet, linjera spärrarna med öppningarna i trimmerhuvudet. Tryck samman skyddet och trimmerhuvudet tills båda spärrarna hakar i öppningarna ordentligt.
12. Montera skärtråden. Se "Byte av tråd" längre fram i manualen för mer information.

**⚠ VARNING**

För att undvika risk för allvarliga personskador ska maskinen alltid stängas av innan justeringar som byte av skärhuvud företas.

**OMVANDLING FRÅN TRÅDTRIMMER TILL HÄCKSAX****Ta bort ReelEasy™-grästrimmerhuvudet**

Se bild 6.

1. Stäng av motorn.
2. Öppna ReelEasy™ Line Trimmer Head genom att trycka på spärrarna på respektive sidor. Innehållet i trimmerhuvudet är fjäderspönt så håll den andra

handen över trimmerhuvudet när du trycker på spärrarna.

3. Ta bort skyddet för trimmerhuvudet, tryckknappen och trådrollen.
4. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Med hjälp av en skruvnyckel vrider du sexkantsskruven motsols för att ta bort den.
5. Ta bort brickan och trådhusets hus från drivkopplingen.
6. Med hjälp av en kombinationsnyckel vrider du drivanslutningen motsols för att ta bort den.
7. Ta bort den kupade brickan från kopplingsaxeln och spara den för framtida bruk.

**ANMÄRKNING:** Förvara de isärtagna delarna tillsammans för senare användning.

**⚠ VARNING**

När man använder buskskäraren måste gräsdeflektorn tas bort från knivskyddet. Se bild 23.

**Montera Tri-Arc™-bladet**

Se bild 6.

Minimera skaderisken genom att behålla bladskyddet på bladets hela tiden. Ta endast av bladets skyddsskal vid klippning.

1. Centrera bladet på den övre flänsbrickan och kontrollera att bladet sitter plant. Montera den kupade brickan och se till att den passar ordentligt i kopplingsaxeln. Montera bladbrickan med den upphöjda mitten vänd från bladet.
2. Installera bladmuttern.
3. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Med hjälp av kombinationsnyckeln vrider du bladmuttern motsols och drar åt.

**OMVANDLING FRÅN HÄCKSAX TILL TRÅDTRIMMER****Ta bort Tri-Arc™-bladet**

Se bild 7.

1. Stäng av motorn.
2. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Vrid bladmuttern medurs för att ta bort den.
3. Ta bort bladmuttern, den kupade brickan och bladet och spara dessa för framtida bruk.
4. Fäst grässpoilern på bladet genom att placera de två låsflikarna i de två springorna.

**ANMÄRKNING:** Förvara de isärtagna delarna tillsammans för senare användning.



## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

### Installera ReelEasy™ line trimmer head

Se bild 7.

1. Montera den kupade brickan. Montera drivkopplingen i kopplingsaxeln. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Använd kombinationsnyckeln för att vrida drivkoppling motsols och dra åt ordentligt.
2. Dra åt skruven. Placera tråd huvudets hus på drivkopplingen. Se till att skyddet sitter ordentligt.
3. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Sätt i brickan och sexkantsskruven i drivkopplingen. Med hjälp av en skruvnyckel vrider du sexkantsskruven motsols och spänner den ordentligt.
4. Montera tillbaka spolen. Försäkra dig om att symbolen för "rakt skaft" syns.
5. Sätt tillbaka tryckknappen genom att trycka fast den mitt i trådrollen.
6. Sätt tillbaka trimmerhuvudskyddet, linjera spärrarna med öppningarna i trimmerhuvudet. Tryck samman skyddet och trimmerhuvudet tills båda spärrarna hakar i öppningarna ordentligt.
7. Montera skärträden. Se "Byte av tråd" längre fram i manualen för mer information.

#### ⚠ VARNING

När tråd huvudet används måste gräsdefektorn vara monterad på knivskyddet. Se bild 24.

### FRÅN GRÄSTRIMMER TILL BUSKTRIMMER (SÄGBLAD)

#### Ta bort skyddet för skärinsatsen

Se bild 8.

1. Stäng av motorn.
2. Ta bort skärinsatsens skydd från monteringsfästet.

#### Ta bort ReelEasy™-grästrimmerhuvudet

Se bild 8.

1. Öppna ReelEasy™ Line Trimmer Head genom att trycka på spärrarna på respektive sidor. Innehållet i trimmerhuvudet är fjäderspönt så håll den andra handen över trimmerhuvudet när du trycker på spärrarna.
2. Ta bort skyddet för trimmerhuvudet, tryckknappen och trådrollen.
3. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Med hjälp av en skruvnyckel vrider du sexkantsskruven medsols för att ta bort den.

4. Ta bort brickan och tråd huvudets hus från drivkopplingen.
5. Med hjälp av en kombinationsnyckel vrider du drivanslutningen medsols för att ta bort den.
6. Ta bort den kupade brickan från kopplingsaxeln och spara den för framtida bruk.

**ANMÄRKNING:** Förvara de isärtagna delarna tillsammans för senare användning.

#### Montera sågbladets skydd

Se bild 8.

1. Montera knivskyddet på fästarmen och passa in skruvhålen på knivskyddet till skrivarna på fästarmen.
2. Dra åt skruvarna ordentligt.

#### ⚠ VARNING

När du använder sågbladet måste sågbladets skydd vara festsatt i monteringsfästet.

#### Montera sågbladet

Se bild 8.

Minimera skaderisken genom att behålla bladskydden på bladen hela tiden. Ta endast av bladets skyddsskal vid klippning.

1. Centrera bladet på den övre flänsbrickan och kontrollera att bladet sitter plant. Montera den kupade brickan och se till att den passar ordentligt i kopplingsaxeln. Montera bladbrickan med den upphöjda mitten vänd från bladet.
2. Installera bladmuttern.
3. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Med hjälp av kombinationsnyckeln vrider du bladmuttern motsols och drar åt.

#### ⚠ VARNING

Kontrollera att sågbladet sitter i rätt läge. När du monterar sågbladet ska screentrycket på bladet alltid sitta på ovansidan och mot sågbladets skydd.

### FRÅN BUSKTRIMMER (SÄGBLAD) TILL GRÄSTRIMMER

#### Ta bort sågbladet och sågbladets skydd

Se bild 9.

1. Stäng av motorn.
2. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Vrid bladmuttern medurs för att ta bort den.





**Svenska (Översättning från originalinstruktioner)**

3. Ta bort bladmuttern, den kupade brickan, sågbladet, och sågbladets skydd och spara dessa för framtida bruk.

**ANMÄRKNING:** Förvara de isärtagna delarna tillsammans för senare användning.

**Installera ReelEasy™ line trimmer head**

Se bild 9.

1. Montera den kupade brickan. Montera drivkopplingen i kopplingsaxeln. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Använd kombinationsnyckeln för att vrida drivkoppling motsols och dra åt ordentligt.
2. Dra åt skruven. Placera tråd huvudets hus på drivkopplingen. Se till att skyddet sitter ordentligt.
3. Placera insexnyckeln genom hålet i den övre flänsbrickan och hålet i kopplingshuvudet. Sätt i brickan och sexkantsbulten i drivkopplingen. Med hjälp av en skruvnyckel vrider du sexkantskruven motsols och spänner den ordentligt.
4. Montera tillbaka spolen. Försäkra dig om att symbolen för "rakt skaft" syns.
5. Sätt tillbaka tryckknappen genom att trycka fast den mitt i trådrollen.
6. Sätt tillbaka trimmerhuvudskyddet, linjera spärrarna med öppningarna i trimmerhuvudet. Tryck samman skyddet och trimmerhuvudet tills båda spärrarna hakar i öppningarna ordentligt.
7. Montera skärtråden. Se "Byte av tråd" längre fram i manualen för mer information.

**Montera skyddet för skärinsatsen**

Se bild 9.

1. Sätt fast skyddet för skärinsatsen på monteringsfästet och para ihop skruvhålen på skärinsatsens skydd med skruvarna på monteringsfästet.
2. Dra åt skruvarna ordentligt.

**⚠ VARNING**

När ReelEasy™-grässtrimmerhuvudet och Tri-Arc™-bladet används måste skärinsatsens skydd vara fastsatt på monteringsfästet.

**⚠ VARNING**

När du använder sågbladet måste sågbladets skydd vara fastsatt i monteringsfästet.

**ANVÄNDNING**

**BRÄNSLE OCH TANKNING**

**Säker bränslehantering**

- Hantera alltid bränslet försiktigt. Det är ytterst brandfarligt.
- Tanka alltid utomhus. Undvik att andas in bränsleångor. Rökning förbjuden.
- Låt inte bensin eller olja komma i kontakt med huden.
- Håll bensin och olja borta från ögonen. Skölj omedelbart med rent vatten, om bensin eller olja kommer i kontakt med ögonen. Sök omedelbart läkare, om irritation kvarstår.
- Städa bort spillt bränsle omedelbart.

**BLANDA BRÄNSLET**

- Denna produkt drivs av en tvåtaktsmotor och kräver att bensin blandas med tvåtaktsolja. Blanda blyfri bensin och tvåtaktsolja i en ren behållare som godkänts för bensin.
- Denna motor är godkänd för användning med blyfri bensin för bilar med en oktanhalt på 91 ((R + M)/2) eller högre.
- Använd ingen annan typ av bensin-/oljeblandning som säljs på bensinstationer.
- Använd endast syntetisk tvåtaktsolja. Använd inte smörjmedel till bilar eller 2-taktsutombordare.
- Blanda 2,5% syntetisk tvåtaktsolja i bensinen. Detta är en proportion på 40:1.
- Blanda bränslet noga och före varje tankning.
- Blanda i små kvantiteter. Blanda inte större kvantiteter än som kan användas under en 30-dagarsperiod. Vi rekommenderar användning av en syntetisk tvåtaktsolja som innehåller en bränslestabilisator.



1 L	+	25 mL	=	} 40:1
2 L	+	50 mL	=	
3 L	+	75 mL	=	
4 L	+	100 mL	=	
5 L	+	125 mL	=	

**TANKNING**

- Rengör ytan runt bränslelocket för att förhindra förorening.
- Lossa bränslelocket långsamt.
- Håll försiktigt bränsleblandningen i bränsletanken. Undvik spill.



## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)



- Rengör och inspektera packningen innan du sätter tillbaka bränslelocket.
- Sätt omedelbart tillbaka bränslelocket och dra åt för hand. Torka upp eventuellt bränslespill. Se till att ha ett avstånd på minst 9 meter från bränslepåfyllningsplatsen innan motorn startas.

**ANMÄRKNING:** Det är normalt att motorn ryker under och efter första användningen.

### ⚠ VARNING

Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Håll aldrig i bränsle i produkten medan den är i drift eller är varm. Förflytta dig minst 9 meter (30 fot) bort från tankningsstället innan motorn startas. Rökning förbjuden.

### STARTA OCH STOPPA

	Choke-läge A
	Choke-läge B

### ⚠ VARNING

Starta och kör aldrig motorn i ett tillstängt eller dåligt ventilerat utrymme; inandning av ångor kan döda.

### För att starta en kall motor för hand:

Se bild 15.

1. Lägg produkten på marken.
  2. Tryck på tändningslampan ungefär 10 gånger.
  3. Sätt chokereglaget i läge A (Choken stängd).
  4. Dra i startgreppet med en snabb och stadig uppåtrörelse tills motorn börjar gå igång. Dra inte i startsnöret mer än 4 gånger.
  5. Sätt chokereglaget i läge B (Choken öppen).
  6. Dra i startsnöret tills motorn startar. Dra inte i startsnöret mer än 6 gånger.
- ANMÄRKNING:** Om motorn inte startar upprepas proceduren från steg 3.
7. Låt motorn värmas upp i 10 sekunder innan den används.

### För att starta en varm motor för hand:

Se bild 16.

1. Lägg produkten på marken.
2. Sätt chokereglaget i läge B (Choken öppen).
3. Dra i startgreppet med en snabb och stadig uppåtrörelse tills motorn går igång.

### Starta motorn med hjälp av en elstartmotor (tillval):

#### ⚠ VARNING

Endast Ryobi OES18-elstartmotor får användas. Användning av annan startmotor kan skada motorn och orsaka allvarliga personskador.

#### ⚠ VARNING

Innan du använder elstartmotorn måste du läsa igenom och till fullo förstå OES18-elstartmotorns bruksanvisning för att undvika felaktig drift och allvarliga personskador.

### För att starta en kall motor med elstartmotor:

Se bild 21.

1. Montera startstycket i elmotorstartaren med femkantsstycket riktat utåt.
2. Skjut F/R-knappen till vänster tills femkantssymbolen syns på F/R-knappen.
3. Lägg produkten på marken och se till att skärenheten inte kommer i kontakt med något.
4. Tryck på primerknappen 10 gånger.  
**ANMÄRKNING:** Efter det 7:e trycket ska bränsle vara synligt i primerknappen. Om inte, fortsatt att trycka tills bränsle är synligt.
5. Sätt chokereglaget i läge A (Choken stängd).
6. Håll skumhandtaget med din vänstra hand och använd din högra hand för att sätta startstyckets axel i axelhålet på motorn. Se till att startstycket är ordentligt isatt.  
**ANMÄRKNING:** Elstartmotorn är försedd med en säkerhetsspärr. Tryck inte och håll inte på omkopplarknappen när du sätter elstartmotoraxeln i motorns axelhål. Startmotorn kommer inte att rotera om elstartmotorn inte sitter i ordentligt.
7. Tryck in och håll inne omkopplingsknappen på elstartmotorn tills motorn försöker gå igång. Tryck inte på elstartmotorn i mer än fyra sekunder.
8. Sätt chokereglaget i läge B (Choken öppen).
9. Tryck in och håll inne omkopplingsknappen på elstartmotorn tills motorn går igång.  
**ANMÄRKNING:** Om motorn inte startar upprepas proceduren från steg 5. Upprepa inte förfarandet mer än en gång. Om motorn inte startar efter andra försöket, se lösningsanvisningarna för "Sur motor" i den här manualens "Felsöknings"-avsnitt.
10. Låt motorn värmas upp i 10 sekunder innan den används.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

### För att starta en varm motor med elstartmotor:

Se bild 22.

1. Montera startstycket i elmotorstartaren med femkantsstycket riktat utåt.
2. Skjut F/R-knappen till vänster tills femkantssymbolen syns på F/R-knappen.
3. Lägg produkten på marken och se till att skärenheten inte kommer i kontakt med något.
4. Sätt chokereglaget i läge B (Choken öppen).
5. Håll skumhandtaget med din vänstra hand och använd din högra hand för att sätta startstyckets axel i axelhålet på motorn. Se till att startstycket är ordentlig isatt.
6. Tryck in och håll inne omkopplingsknappen på elstartmotorn tills motorn går igång.

**ANMÄRKNING:** Om motorn inte startar upprepas proceduren från steg 5. Upprepa inte förfarandet mer än en gång. Om motorn inte startar efter andra försöket, se lösningsanvisningarna för "Sur motor" i den här manualens "Felsöknings"-avsnitt.

### För att stanna motorn:

Se bild 20.

Sätt tändningskontakten i läge "0" (AV).

### ANVÄNDA TRÄDTRIMMERN

Se bild 11.

- Håll produkten med höger hand på avtryckarhandtaget och vänster hand på det vänstra handtaget. Bibehåll ett stadigt grepp med båda händerna under användning.
- Produkten ska hållas i bekvämt läge med avtryckarhandtaget ungefär i höfthöjd.
- Använd alltid maskinen på full gas. För lång tids klippning på ett visst varvtal gör att det droppar smörjmedel från ljuddämparen.
- Klipp högt gräs uppifrån och ned för att inte gräs ska linda sig runt skaftet och trådhuvudet vilket kan orsaka skada på grind av överhettning.
- Om gräs snor sig kring trådhuvudet, stanna motorn och plocka bort gräset. Använd handskar när gräsresterna tas bort.

### KLIPPNINGSTIP

Se bild 12.

- Forcera inte det gräs som ska klippas. Förflytta dig från sida till sida. Flytta framåt en aning i slutet av varje svep.
- Luta produkten mot området som klippas.
- Använd inte i farliga områden.
- Klipp med trädens ände, tvinga inte skärhuvudet framåt i gräset.

- Nätstängsel orsakar mycket slitage på tråden och kan till och med slita av den. Sten- och tegelväggar, gatusten och trä sliter mycket på tråden.

- Undvik träd och buskar. Bark, träskulpturer, lerskulpturer och stängsel kan lätt förstöras av tråden.

### FÖRA UT TRÅD

Trådförlängning sker genom att du slår trådhuvudet lätt mot gräset medan du kör på full gas.

- Kör motorn på full gas.
- Knacka trådhuvudet mot marken för att föra ut tråd. Tråd förs ut varje gång huvudet knackas i marken. Håll inte vredet på marken.
- Tråden växer tills den kapas till önskad längd med hjälp av det trådkapningsblad som sitter på skärinsatsens skydd.

### ANVÄNDA HÄCKSAXEN

Se bild 13 - 14.

- För att minska risken för kast, forcera inte det material som ska klippas. Rör dig från höger till vänster med stadiga svep. Rör dig framåt en aning i början av varje nytt svep.
- Håll produkten med höger hand på avtryckarhandtaget och vänster hand på det vänstra handtaget. Bibehåll ett stadigt grepp med båda händerna under användning.
- Produkten ska hållas i bekvämt läge med avtryckarhandtaget ungefär i höfthöjd.
- Bibehåll ditt grepp och stå balanserat på båda fötterna. Placera dig själv så att du inte dras ur balans av återkastfenomenet hos skärbladen.
- Justera axelremmen till ett bekvämt läge.

Var extremt försiktig när du använder blad med produkten. Bladslag är den reaktion som sker när det roterande bladet slår mot något som det inte kan skära. Denna kontakt kan få bladet att stanna en kort stund och plötsligt "kasta" iväg enheten från föremålet som det träffade. Detta återkast kan vara så kraftigt att användaren kan tappa kontrollen över enheten. Återkast kan uppstå utan förvarning om bladet hakar i, stannar eller fastnar. Det uppstår oftare på ställen där man inte kan se det man skär. För att det ska vara enklare och säkrare ska du skära grenarna från höger till vänster. Om ett oväntat föremål eller träbit stöts på kan det minimera bladets slagreaktion.

### TRI-ARC™-BLAD

Tri-Arc-bladet passar enbart för att klippa trådiga grenar och buskar. När bladet blir slött kan du vända på det för att förlänga dess livslängd. Vässa inte Tri-Arc-bladet.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

### SÄGBLAD

Sägbladet är lämpligt för att klippa mjukt ogräs, klångväxter, buskar och mindre träd. Slitna sägblad kan ge dålig prestanda. Kontrollera sägbladet före användning. Byt ut det slitna eller skadade bladet omedelbart.

### SKÄRTEKNIK

#### ⚠ VARNING

Bladen är mycket vassa och kan skada även om de inte är i rörelse. Var extremt försiktig när du använder blad med produkten. Säker drift av detta verktyg kräver att du läser igenom och förstår användarhandledningen och alla etiketter som fästs på verktyget.

- Båda händerna måste alltid användas för att kontrollera den här produkten. Bibehåll ett stadigt grepp med båda händerna under användning.
- Bibehåll ditt grepp och stå balanserat på båda fötterna. Placera dig själv så att du inte dras ur balans av återkastfenomenet hos skärbladen.
- Inspektera och gör området fritt från gömda föremål, exempelvis glas, stenar, betong, staket, vajrar, trä, metall, etc.
- Använd aldrig skärblad nära gångvägar, stängsel, skyltar, byggnader eller andra icke flyttbara föremål.
- Använd aldrig ett knivblad efter att du har träffat ett hårt föremål utan att förs inspektera skadan. Använd den inte om du upptäcker en skada på den.
- För att det ska vara enklare och säkrare ska du skära grenarna från höger till vänster.

### UNDERHÅLL

#### ⚠ VARNING

Använd enbart ersättningsdelar och tillbehör från tillverkaren. Om du inte gör det kan du uppleva dålig effekt, risk för skada och garantin upphör att gälla.

- Skärtilbehöret får inte användas i tomgångsläge. Om detta krav inte uppfylls måste kopplingen justeras eller maskinen omgående ses över av utbildad tekniker.
- Du kan göra de justeringar och reparationer som beskrivs i den här manualen. För andra reparationer skall produkten servas av en auktoriserad serviceman.
- Konsekvenser av eftersatt underhåll kan vara alltför

mycket kolavlagringar som ger försämrad prestanda och utsläpp av svarta oljerester från ljuddämparen.

- Se till att skärinsatsens skydd, sele och handtag sitter korrekt och är säkert förankrade för att undvika risk för personskador.

### BYTE AV TRÅD

Se bild 10.

- Sätt tändningskontakten i läge "0" (AV).
- Använd 2,4 mm diameters monofilamenttråd (plastlina).
- Skär av en bit tråd som är ca 6 m lång.
- Vrid kulan på trådhuvidet tills tråden på kulan är i linje med pilarna ovanpå trådhuvidet.
- Sätt i ena ändan av tråden i öglan på sidan av trådhuvidet och tryck tills tråden kommer ut genom öglan på andra sidan. Fortsätt trycka fram tråd genom huvidet till mittensektionen på tråden är inuti huvidet och tråden utanför är jämnt fördelat på båda sidor.
- Vrid kulan på trådhuvidet medsols för att rulla in tråden.
- Rulla in tråden tills ca 20 cm är kvar utanför trådhuvidet.

### BLADSKYDD

Se bild 17 - 18.

Sätt alltid på bladskyddet på bladet när enheten inte används. Bladskyddet har klämmor runt kanterna som knäpps över bladet och håller det på plats. Använd skyddshandskar och var försiktig vid hantering av skärbladet.

**ANMÄRKNING:** Ta alltid av bladskyddet innan enheten används. Om det inte tas bort kan bladskyddet kastas iväg när bladet börjar snurra.

### RENGÖRAVAVGASÖPPNINGEN OCH LJUDDÄMPAREN

Beroende på vilken typ av bränsle, typ och mängd av olja du använder, samt dina arbetsförhållanden, kan avgaskanalen och ljuddämparen bli blockerade av kolavlagringar. Om du lägger märke till en kraftförlust hos ditt gasdrivna redskap måste en kvalificerad servicetekniker avlägsna avsättningsarna för att återställa prestandan.

### RENGÖRING AV LUFTFILTRET

Se bild 19.

- Sätt tändningskontakten i läge "0" (AV).
- Ta bort luftfiltervredet och luftfilterskyddet.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

- Ta bort luftfiltret och rengör det i varm tvållösning.
- Skölj och låt sedan luftfiltret torka ordentligt.
- Byt ut luftfiltret.

**ANMÄRKNING:** Byt omedelbart ut om den är skadad.

- Sätt tillbaka luftfilterlocket.
- Dra åt luftfiltervredet.

**ANMÄRKNING:** Luftfiltret ska bytas ut årligen för bästa prestanda.

### KONTROLLERA BRÄNSLEOCKET

#### **⚠ VARNING**

Ett läckande bränslelock utgör en brandfara och måste bytas ut omedelbart.

Tanklocket innehåller ett fixerat filter och en säkerhetsventil. Ett igensatt bränslefilter försämrar kotorns kapacitet. Om kapaciteten förbättras när tanklocket lossas, säkerhetsventilen kan vara skadad eller filtret igensatt. Byt ut tanklocket om det behövs.

### TÄNDSTIFT



Motorn använder Champion L8RTF/NHSP LD eller L8RTF/BOSCH med 0,5mm gnistavstånd. Använd en exakt ersättning.

#### **PÅMINNELSE**

Var noga med att inte korsgånga tändstiftet. Skruvning mot gängorna skadar motorn

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Motorn startar inte.	Ingen gnista.	Tändstiftet kan vara skadat. Ta bort det och kontrollera om det är smutsigt eller sprucket. Sätt i ett nytt tändstift.
	Ingen bensen.	Tryck på påfyllningsblåsan till blåsan fylls med bränsle. Om blåsan inte fylls är det primära bränsleförsörjningssystemet blockerat. Kontakta en serviceagent. Om påfyllningsblåsan fylls kan motorn ha översvämmats, fortsätt till nästa punkt.
	Övermättad motor.	Ta bort tändstiftet och vänd produkten så att hålet för tändstiftet pekar mot marken. Ställ in chokespaken i  -läge och dra i startsnöret 10 till 15 gånger. Detta kommer att tömma ut överflödigt bränsle från motorn. Rengör och sätt i tändstiftet på nytt. Tryck in gasreglaget helt och dra i startsnöret tills motorn startar. Dra inte i startsnöret mer än 3 gånger. Om motorn inte startar, ställ chokespaken i läge  och upprepa de normala startprocedurerna. Upprepa med ett nytt tändstift, om motorn inte startar.
	Startsnöret är svårare att dra nu än när klipparen var ny.	Kontakta en serviceagent.
	Handtagsvreden inte åtdragna. Produkten har en inbyggd mikro-omkopplare som avaktiverar motorn om vredet inte är fullständigt åtdraget och justeringspilarna inte är korrekt justerade.	Se till att justeringspilarna är justerade. Dra åt vredet ordentligt.
Motorn startar men accelererar inte på ett korrekt sätt.	Förgasaren behöver ställas in.	Kontakta en serviceagent.
Motorn når inte full hastighet och avger stora mängder rök	Kontrollera oljebränsleblandningen.	Använd nytt bränsle och korrekt blandning med tvåtaktsolja.
	Luftfiltret är smutsigt.	Se Rengör luftfiltret i Underhållssektionen i denna manual.
	Förgasaren behöver ställas in.	Kontakta en serviceagent.
Motorn startar, körs och accelererar men går inte på tomgång.	Förgasaren behöver ställas in.	Kontakta en serviceagent.
Skärbladet fortsätter att rotera vid tomgång.	Förgasaren behöver ställas in.	Kontakta en serviceagent.
Gräs trasslar in sig runt trimmerhuvudet och skaffet.	Cutting högt gräs på marknivå.	Skär högt gräs från toppen och nedåt.
	Körning på mindre gas.	Kör apparaten på fullgas.
Smörjolja droppar från ljuddämparen.	Körning på mindre gas.	Kör apparaten på fullgas.
	Kontrollera oljebränsleblandningen.	Använd nytt bränsle och korrekt blandning med tvåtaktsolja.
	Luftfiltret är smutsigt.	Se Rengör luftfiltret i Underhållssektionen i denna manual.
	Förgasaren behöver ställas in.	Kontakta en serviceagent.